

BOOSTED-RUCKSACK

16/23 Liter



BOOSTED

FÜR DICH ENTWICKELT



Ob auf täglichen Fahrten oder bei deinen Wochenendabenteuern – mit dieser Ausstattung bleibst du mit deinem Board immer im Rollen.

FERNBEDIENUNGSFACH

Dank Magnetverschluss hast du die Fernbedienung im Nu verstaut und wieder zur Hand.

SCHLAUFE FÜR LADEGERÄT

Ein Platz für dein Ladegerät zum Aufladen unterwegs.

HELMHALTERUNG

Für die sichere Aufbewahrung deines Helms.

Helmhalterung

Die magnetischen Verschlüsse sichern deinen Helm am Rucksack.

Umschlag im Kurierstil für mehr Stauraum

Reflektor-/
Lichtlasche

Magnetische
Verschlüsse

Verschweißte
Reißverschlüsse


Reflektierende
Details

Fernbedienungsfach


Magnetischer Verschluss für
sicheren, schnellen Zugriff

Schleife für Ladegerät

Ein sicherer Platz für dein
Boosted-Ladegerät



FÜR BOOSTED KREIERT



BOARD-TRAGESYSTEM

1. TAIL-SCHLAUFE

Trenne das Rückteil von der Tasche und klappe es auf. Setz das Tail des Boards in die Tail-Schlaufe ein.

2. SCHWENKRIEGEL

Befestige das Board, indem du über ihm den Riegel schließt, bis dieser im Sicherungsstift einrastet.

3. REISSVERSCHLUSS

Klappe die Tasche über dem Board zu und schließe den Reißverschluss.

4. ANKLIPSEN & VERSTELLEN

Schließe die magnetische Schnalle. Setze den Rucksack auf und ziehe den Lastriemen, bis das Board sicher an deinem Rücken anliegt.

TECHNISCHE DATEN



VOLUMEN: 16/23 Liter

OBERMATERIAL: Polyester 600 D

FUTTER: Ripstop-Polyester 150 D

GUMMIGEWEBE: Hypalon

POLSTERUNG: EVA-Schaumstoff

AUSSTATTUNG: Duraflex, Fidlock, YKK

For an English version go visit:

Pour une version française, veuillez visiter :

Para obtener una versión en español, visite:

www.boostedboards.com/manual

DROP & GO



Mit Sorgfalt von BOOSTED in Kalifornien entwickelt.

Hergestellt in China.